

AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FORETS PRECISIE BOORSLIJPMACHINE

DDVDG13



CAPACITE - CAPACITEIT	2 - 13MM
POIDS - GEWICHT	9,5 KG
ANGLE - HOEK	90° - 140°
livrée avec 11 pinces geleverd met 11 spantangen	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
geleverd met CBN steen	livrée avec pierre CBN
632,00	

OPTIONS - ONDERDELEN

MEULE CBN CBN STEEN	90,00
MEULE DIAMANT (pour carbure) DIAMANTSTEEN (voor VHM)	120,00
PINCES PAR 0,5MM SPANTANGEN PER 0,5MM	15,00
SET PINCES 0,5 DE 2,5 A 12,5 SET SPANTANGEN 0,5 2,5 TOT 12,5	160,00

AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FORETS PRECISIE BOORSLIJPMACHINE

DDVDG25



CAPACITE - CAPACITEIT	12 - 25MM (30mm*)
POIDS - GEWICHT	29 KG
ANGLE - HOEK	90° - 140°
livrée avec 14 pinces geleverd met 14 spantangen	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25
livrée avec pierre CBN	geleverd met CBN steen
1854,00	

OPTIONS - ONDERDELEN

MEULE CBN CBN STEEN	148,00
MEULE DIAMANT (pour carbure) DIAMANTSEEN (voor VHM)	148,00
PINCES PAR 0,5MM SPANTANGEN PER 0,5MM	-
*SET 5 PINCES 26-27-28-29-30 *SET 5 SPANTANGEN 26-27-28-29-30	250,00

AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FORETS POINT DE SOUDURE PRECISIE BOORSLIJPMACHINE VOOR PUNTLASBOREN

DDVDG13PS



CAPACITE - CAPACITEIT	3 - 13MM
POIDS - GEWICHT	9,5 KG
ANGLE - HOEK	165°-180°
livrée avec 11 pinces geleverd met 11 spantangen	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
geleverd met 3 CBN stenen A-B-C	livrée avec 3 pierre CBN A-B-C
1275,00	

OPTIONS - ONDERDELEN

MEULE CBN A 3-5,9mm CBN STEEN A 3-5,9mm	130,00
MEULE CBN B 6-8,9mm CBN STEEN B 6-8,9mm	130,00
MEULE CBN C 9-13mm CBN STEEN C 9-13mm	130,00

AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FORETS PRECISIE BOORSLIJPMACHINE

DDVDG25



CAPACITE - CAPACITEIT	12 - 25MM (30mm*)
POIDS - GEWICHT	29 KG
ANGLE - HOEK	90° - 140°
livrée avec 14 pinces geleverd met 14 spantangen	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25
livrée avec pierre CBN	geleverd met CBN steen
1854,00	

OPTIONS - ONDERDELEN

MEULE CBN CBN STEEN	148,00
MEULE DIAMANT (pour carbure) DIAMANTSEEN (voor VHM)	148,00
PINCES PAR 0,5MM SPANTANGEN PER 0,5MM	-
*SET 5 PINCES 26-27-28-29-30 *SET 5 SPANTANGEN 26-27-28-29-30	250,00

AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FRAISES
PRECISIE FREESSLIJPMACHINE

DDVEG13



CAPACITE - CAPACITEIT	4 - 13MM
POIDS - GEWICHT	17 KG
livrée avec pierre CBN 4 - 6mm	geleverd met CBN steen 4 - 6mm
livrée avec pierre CBN 8 - 13mm	geleverd met CBN steen 8 - 13mm
livrée avec 1 mandrin 2-4 lèvres	geleverd met 1 houder 2-4 lippen
livrée avec 1 mandrin 3 lèvres	geleverd met 1 houder 3 lippen
livrée avec 11 pinces	geleverd met 11 spantangen
1450,00	

pierre CBN 4 - 6mm CBN steen 4 - 6mm	90,00
livrée avec pierre CBN 8 - 13mm geleverd met CBN steen 8 - 13mm	90,00

AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FRAISES
PRECISIE FREESSLIJPMACHINE

DDVEG13



CAPACITE - CAPACITEIT	4 - 13MM
POIDS - GEWICHT	17 KG
livrée avec pierre CBN 4 - 6mm	geleverd met CBN steen 4 - 6mm
livrée avec pierre CBN 8 - 13mm	geleverd met CBN steen 8 - 13mm
livrée avec 1 mandrin 2-4 lèvres	geleverd met 1 houder 2-4 lippen
livrée avec 1 mandrin 3 lèvres	geleverd met 1 houder 3 lippen
livrée avec 11 pinces	geleverd met 11 spantangen
1450,00	

pierre CBN 4 - 6mm CBN steen 4 - 6mm	90,00
livrée avec pierre CBN 8 - 13mm geleverd met CBN steen 8 - 13mm	90,00


AFFUTEUSE DE FORETS BOORSLIJPMACHINE



**POUR FORETS HSS & CARBURE
VOOR HSS & HM METAALBOREN**

**AFFUTE LES FORETS DE TOUTES LONGUEURS
QUEUE CYLINDRIQUE OU QUEUE CONIQUE
VOOR HET SLIJPEN VAN KORTE, LANGE & EXTRA-LANGE BOREN
MET CILINDRISCHE OF CONISCHE SCHACHT**

LES NOUVELLES AFFUTEUSES DRILL DOCTOR DD500X ET DD750X



DD500X

CAPACITE	2,5 A 13MM
ANGLE	118° A 135°
SPLIT POINT	OUI
FORETS	HSS-COBALT-CARBURE

DD750X

CAPACITE	2,5 A 19MM
ANGLE	118° A 135°
SPLIT POINT	OUI
FORETS	HSS-COBALT-CARBURE


accessoires

PIERRE GRAIN180

PIERRE GRAIN100

1


Molette d'alignement de l'angle de pointe



Choisissez l'angle:

Desserrez la molette d'alignement de l'angle du côté et faites glisser la plaque d'alignement jusqu'à l'angle 118° ou 135°. Resserrez ensuite la molette.

2




Insérez le forêt dans le mandrin et serrez:

Insérez le forêt dans les mors du mandrin et fermez les mors. Ne serrez pas trop le mandrin, le forêt doit pouvoir être libre


3

Insérez le mandrin dans l'orifice d'alignement:

Faites correspondre le guide d'alignement du mandrin à l'angle de votre forêt. Pour affûter 118°, insérez le guide d'alignement dans l'encoche 118° et inversement pour 135°. Appuyez ensuite sur le bouton d'alignement et maintenez-le enfoncé. Faites glisser le forêt jusqu'à ce qu'il touche la butée d'arrêt et relâchez le bouton d'alignement.




4




Ajustez la position du forêt:

Regardez le forêt et assurez-vous que le serre-forêts se trouve au point le plus étroit du forêt. Dans le cas contraire, tournez le forêt jusqu'à ce que le forêt se coince dans le serre -forêt.



5


**Serrez le mandrin:**

Maintenez le mandrin et serrez la molette de verrouillage du mandrin.

Retirez le mandrin et resserrez-le:


Appuyez sur le bouton d'alignement et retirez le mandrin. Serrez encore une fois le mandrin pour vous assurer que le forêt ne bougera pas lors de l'affûtage

6

**Alignez les guides:**


Allumez le Drill Doctor et alignez les guides d'affûtage au guide came sur la machine.

7

**Insérez le mandrin et tournez jusqu'à ce que le forêt soit tranchant:**


Insérez le mandrin et assurez-vous que la came demeure contre le guide-came, tournez le mandrin d'un demi-tour dans le sens horaire un nombre pair de fois. Votre mouvement doit être uniforme et régulier.

8

**Le forêt est affûté mais il faut encore faire le split-point:**


Laissez le forêt tel qu'il est dans le mandrin et faites les opérations suivantes.

9

**Alignez les guides:**


alignez l'un des guides d'affûtage du mandrin (marque blanche) sur le guide de division de l'affûteuse

10

**Faire le split-point:**

Poussez lentement la mandrin dans l'orifice split-point jusqu'au fond. Retirez le mandrin, et faites la même opération à 180°.

11



Ligne de division



DE NIEUWE BOORSLIJPMACHINES DRILL DOCTOR DD500X ET DD750X



DD500X

CAPACITEIT	2,5 TOT 13MM
HOEK	118° TOT 135°
SPLIT POINT	JA
BOREN	HSS-COBALT-HARDMETAAL

DD750X


CAPACITEIT	2,5 TOT 19MM
HOEK	118° TOT 135°
SPLIT POINT	JA
BOREN	HSS-COBALT-HARDMETAAL

ONDERDELEN

STEEN RUWHEID180

STEEN RUWHEID100


1



Keuze van de slijphoek:

Maak de kartelrol los voor het richten en laat de plaat glijden tot 118° of 135°. Daarna de kartelrol klemmen.


2



Het boor in de houder plaatsen:

Het boor in de houder plaatsen en de houder klemmen maar boor vrijlaten.


3



Plaats de houder in het gat voor het richten:

Plaats de houder in de insnijding 118° om de boor 118° te slijpen en 135° om 135° te slijpen. Druk daarna op de knop voor het richten tot het boor het einde raakt en laat de knop losgaan.


4



De positie van het boor aanpassen :

het boor nakijken om zeker te zijn dat de 2 tanden wel in de lip van het boor zijn. Ofwel het boor draaien tot de 2 tanden wel in de lip van het boor gaan.

5




Klem de houder vast:

De houder vasthouden en de kartelrol draaien.

De houder trekken en de houder opnieuw vastklemmen:

Druk op de knop voor het richten en trek de houder. Klem de houder vast om zeker te zijn dat het boor wel vast zit.

6




De geleiders

richten:

Schakel de Drill Doctor in en richt de geleider op de machine en de geleider op de houder.

7



Plaats de houder en draai tot het boor opnieuw snijdend is:

Plaats de houder en wees toch zeker dat de 2 geleiders samen zijn, draai de houder per halve toer. De beweging moet gelijkvormig en regelmatig zijn.


8



Het boor is geslepen maar u moet nog de split-point maken:

Laat het boor in de houder en doe de volgende operaties.


9



Richt de geleiders:

Richt de geleider op de houder (wit lijn) met de geleider op de machine.


10



Split-point maken:

Duw langzaam de houder in het gat voor de split-point. Haal de houder eruit en draai hem 180° en doe hetzelfde.

11



SPLIT POINT



AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FORETS PRECISIE BOORSLIJPMACHINE

DDVDG13



CAPACITE - CAPACITEIT	2 - 13MM
POIDS - GEWICHT	9,5 KG
ANGLE - HOEK	90° - 140°
livrée avec 11 pinces geleverd met 11 spantangen	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
geleverd met CBN steen	livrée avec pierre CBN
632,00	

OPTIONS - ONDERDELEN

MEULE CBN CBN STEEN	90,00
MEULE DIAMANT (pour carbure) DIAMANTSTEEN (voor VHM)	120,00
PINCES PAR 0,5MM SPANTANGEN PER 0,5MM	15,00
SET PINCES 0,5 DE 2,5 A 12,5 SET SPANTANGEN 0,5 2,5 TOT 12,5	160,00

AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FORETS PRECISIE BOORSLIJPMACHINE

DDVDG25






CAPACITE - CAPACITEIT	12 - 25MM (30mm*)
POIDS - GEWICHT	29 KG
ANGLE - HOEK	90° - 140°
livrée avec 14 pinces geleverd met 14 spantangen	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25
livrée avec pierre CBN	geleverd met CBN steen
1854,00	

OPTIONS - ONDERDELEN



MEULE CBN CBN STEEN	148,00
MEULE DIAMANT (pour carbure) DIAMANTSEEN (voor VHM)	148,00
PINCES PAR 0,5MM SPANTANGEN PER 0,5MM	-
*SET 5 PINCES 26-27-28-29-30 *SET 5 SPANTANGEN 26-27-28-29-30	250,00

MANUEL D'UTILISATION - GEBRUIKSAANWIJZING



- 1) CHOISIR LA PINCE EGALE AU DIAMETRE DU FORET
- 2) CHOISIR L'ANGLE D'AFFUTAGE
- 2) PLACER LA PINCE DANS LE MANDRIN
- 3) PLACER LE FORET DANS LA PINCE
- 4) SERRER LA MANDRIN **MAIS LAISSER LE FORET LIBRE**


- 1) SPANTANG NEMEN DIE OVEREENSTEMT MET BOOR
- 2) KEUZE VAN DE SLIJPHOEK
- 2) SPANTANG IN DE HOUDER PLAATSEN
- 3) BOOR IN DE SPANTANG PLAATSEN
- 4) DE HOUDER KLEMMEN **MAAR BOOR VRIJLATEN**



- 1) REGLER LA MACHINE SUR LE DIAMETRE DU FORET
- 2) INSERER LE MANDRIN AVEC LE FORET DANS LE TROU DU COTE GAUCHE ET **TOURNER A DROITE**
- 3) **TOURNER LE FORET A DROITE**
- 4) SERRER LE MANDRIN ET LE RETIRER
- 5) VERIFIER QUE LE FORET SOIT BIEN POSITIONNE

- 1) DE MACHINE REGELEN OP DE DIA. V/D BOOR
- 2) PLAATS DE HOUDER MET DE BOOR IN HET LINKSE GAT EN **DRAAI RECHTS**
- 3) **DRAAI DE BOOR RECHTS**
- 4) KLEM DE HOUDER VAST
- 5) KIJK NA DAT DE BOOR DE JUISTE POSITIE HEEFT

Affutage




Slippen

- 1) METTRE LA MACHINE EN MARCHÉ
- 2) INSERER LE MANDRIN AVEC LE FORET DANS LE TROU DU COTE DROIT EN BAS
- 3) AFFUTER LE FORET EN TOURNANT A GAUCHE ET A DROITE JUSQU'À CE QUE ON N'ENTENDE PLUS RIEN
- 4) RETIRER ET INSERER A NOUVEAU LE MANDRIN AVEC LE FORET **MAIS PIVOTER A 180°** ET REFAIRE LA MEME OPERATION

- 1) SCHAKEL DE MACHINE IN
- 2) PLAATS DE HOUDER MET DE BOOR IN HET RECHTSE GAT BENEDEN
- 3) SLIJF DE BOOR DOOR LINKS EN RECHTS TE DRAAIEN TOT U GEEN LAWAAI MEER HOORT
- 4) HAAL DE HOUDER ERUIT EN DRAAI HEM **180°** EN DOE HETZELFDE

Split-point



Split-point

- 1) METTRE LA MACHINE EN MARCHÉ
- 2) INSERER LE MANDRIN AVEC LE FORET DANS LE TROU DU COTE DROIT EN HAUT
- 3) RETIRER ET INSERER A NOUVEAU LE MANDRIN AVEC LE FORET **MAIS PIVOTER A 180°** ET REFAIRE LA MEME OPERATION

- 1) SCHAKEL DE MACHINE AAN
- 2) PLAATS DE HOUDER MET DE BOOR IN HET RECHTSE GAT BOVEN
- 3) HAAL DE HOUDER ERUIT EN DRAAI HEM **180°** EN DOE HETZELFDE

AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FORETS POINT DE SOUDURE PRECISIE BOORSLIJPMACHINE VOOR PUNTLASBOREN

DDVDG13PS



CAPACITE - CAPACITEIT	3 - 13MM
POIDS - GEWICHT	9,5 KG
ANGLE - HOEK	165°-180°
livrée avec 11 pinces geleverd met 11 spantangen	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
geleverd met 3 CBN stenen A-B-C	livrée avec 3 pierres CBN A-B-C
1275,00	

OPTIONS - ONDERDELEN

MEULE CBN A 3-5,9mm CBN STEEN A 3-5,9mm	130,00
MEULE CBN B 6-8,9mm CBN STEEN B 6-8,9mm	130,00
MEULE CBN C 9-13mm CBN STEEN C 9-13mm	130,00

AFFUTEUSE DE PRECISION POUR FRAISES
PRECISIE FREESSLIJPMACHINE

DDVEG13



CAPACITE - CAPACITEIT	4 - 13MM
POIDS - GEWICHT	17 KG
livrée avec pierre CBN 4 - 6mm	geleverd met CBN steen 4 - 6mm
livrée avec pierre CBN 8 - 13mm	geleverd met CBN steen 8 - 13mm
livrée avec 1 mandrin 2-4 lèvres	geleverd met 1 houder 2-4 lippen
livrée avec 1 mandrin 3 lèvres	geleverd met 1 houder 3 lippen
livrée avec 11 pinces	geleverd met 11 spantangen
1450,00	

pierre CBN 4 - 6mm CBN steen 4 - 6mm	90,00
livrée avec pierre CBN 8 - 13mm geleverd met CBN steen 8 - 13mm	90,00

MANUEL D'UTILISATION - GEBRUIKSAANWIJZING





POUR FRAISES 2, 3 ET 4 LEVRES

VOOR FREZEN 2, 3 EN 4 LIPPEN

N°1: angle de rainure 30° - gleufhoek 30°

N°2: angle radial d'hélice 20° - radiaal spiraalhoek 20°




N°3: angle de coupe 6° - snijhoek 6°



- 1) CHOISIR LE BON MANDRIN: LE CARRE POUR 2 ET 4 LEVRES ET L'HEXAGONALE POUR 3 LEVRES
- 2) CHOISIR LA PINCE EGALE AU DIAMETRE DE LA FRAISE
- 3) PLACER LA PINCE DANS LE MANDRIN
- 4) PLACER LA FRAISE DANS LA PINCE
- 5) SERRER LA MANDRIN **MAIS LAISSER LA FRAISE LIBRE**

- 1) KEUZE VAN DE HOUDER : DE VIERKANT HOUDER VOOR 2 EN 4 LIPPEN EN DE ZESKANT VOOR 3 LIPPEN
- 2) SPANTANG NEMEN DIE OVEREENSTEMT MET DE FREES
- 3) SPANTANG IN DE HOUDER PLAATSEN
- 4) FREES IN DE SPANTANG PLAATSEN
- 5) DE HOUDER KLEMMEN **MAAR FREES VRIJLATEN**

0




- 1) REGLER LA MACHINE SUR LE DIAMETRE DE LA FRAISE
- 2) INSERER LE MANDRIN AVEC LA FRAISE DANS LE TROU DU COTE GAUCHE ET POSITIONNER LE PETITE RAINURE SUR LA FLECHE ET **TOURNER A DROITE**
- 3) **TOURNER LA FRAISE A DROITE**
- 4) SERRER LE MANDRIN ET LE RETIRER

- 1) DE MACHINE REGELEN OP DE DIA. V/D FREES
- 2) PLAATS DE HOUDER MET DE FREES IN HET LINKSE GAT EN PLAATS DE GLEUF VAN DE HOUDER OP DE EN **DRAAI RECHTS**
- 3) **DRAAI DE FREES RECHTS**
- 4) KLEM DE HOUDER VAST
- 5) KIJK NA DAT DE FREES DE JUISTE POSITIE HEEFT

N°1 ANGLE DE RAINURE 30°

1



N°1 GLEUFHOEK 30°

- 1) METTRE LA MACHINE EN MARCHÉ
- 2) INSERER LE MANDRIN AVEC LA FRAISE DANS LE TROU DU COTE DROIT EN BAS 1 ET POSITIONNER LA RAINURE DU MANDRIN SUR LE TRAIT ET APPUYER LENTEMENT SUR LE MANDRIN JUSQU'À CE QUE ON N'ENTENDE PLUS RIEN
- 3) **4 LEVRES**: ENLEVER ET TOURNER LE MANDRIN A 90° ET REFAIRE LA MEME OPERATION SUR LES 4 COTES
- 4) **2 LEVRES**: ENLEVER ET TOURNER LE MANDRIN A 180° ET REFAIRE LA MEME OPERATION
- 5) **3 LEVRES**: ENLEVER TOURNER LE MANDRIN A 120° ET FAIRE LA MEME OPERATION SUR LES 3 COTES

- 1) SCHAKEL DE MACHINE IN
- 2) PLAATS DE HOUDER MET DE FREES IN HET RECHTSE GAT BENEDEN 1 EN PLAATS DE GLEUF VAN DE HOUDER OP DE PIJL EN DRUK LANGZAAM OP DE HOUDER TOT U GEEN LAWAAI MEER HOORT
- 3) **4 LIPPEN**: HAAL DE HOUDER ERUIT EN DRAAI HEM 90° EN DOE HETZELFDE VOOR DE 4 KANTEN
- 4) **2 LIPPEN**: HAAL DE HOUDER ERUIT EN DRAAI HEM 180° EN DOE HETZELFDE
- 5) **3 LIPPEN**: HAAL DE HOUDER ERUIT EN DRAAI HEM 120° EN DOE HETZELFDE VOOR DE 3 KANTEN